

SINGER SYMASKINER Mekaniske



1408



1409



1507



2259



2263



2273



4411

Singer Model		1408	1409	1507	2259	2263	2273	4411
FUNKTION	BETYDNING							
Sømme i alt	(Incl. knaphuller)	8	9	8	20	23	23	11
Antal Nytesømme	Alm. basissømme	6	6	6	6	6	6	6
Antal Overlock/stræksømme	Til syning i elastiske stoffer (jersey, fleece, isoli osv.)				5	5	5	
Antal Pyntesømme	Til dekoration	1	1	1	8	11	11	4
1-trins knaphul	Syes i én arbejdsgang, automatisk. Nemt og enkelt! - 1-trin						1	
4-trins knaphul	Kunden skal selv skifte symoment i knaphullet, manuelt - 4-trin	1	1	1	1	1		1
Indbygget alfabet	Til programmering og syning af tekster. Sy eksempelvis dit eget navn!	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Friarm	Gør det nemt at sy f.eks. rørformede emner (skjorteærme, bukseben)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Sømvalg	Sømvalg via drejeknap eller trykknapper	Dreje	Dreje	Dreje	Dreje	Dreje	Dreje	Dreje
Vandretliggende spole	Spolen lægges ned i indbygget spolehus. Meget simpelt!	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja
Lodretliggende spole i separat spolehus	Spolen indsættes i en løs spolekapsel, der indsættes i symaskinen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej
Nåletråder	Gør det nemt at tråde nålen	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja	Ja	Nej
Max stinglængde	Ved ligesøm	4 mm	4 mm	4 mm	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm	4 mm
Max stingbredde	Ved zigzag	4 mm	4 mm	4 mm	4,5 mm	5 mm	5 mm	6 mm
Trådspænding - manuel indstilling	Kunden skal selv indstille ønsket trådspænding på trådspændingshjulet	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Trådspænding - automatisk indstilling	Trådspænding er automatisk valgt, når sømmen er valgt	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Lys	Hvilken type lys er maskinen født med?	Alm	Alm	Alm	Alm	Alm	Alm	Alm
Flere nålepositioner ved ligesøm	Gør det lettere at sy f.eks. pyntestikninger	2	2	2	2	Trinløs	Trinløs	3
Trådningssystem	Hvordan trådes maskinen?	Traditionelt	Traditionelt	Traditionelt	Traditionelt	Traditionelt	Traditionelt	Traditionelt



SINGER SYMASKINER Elektroniske



#160



6180



7256



7470



8763



8770

Singer Model		#160	6180	7256	7470	8763	8770
FUNKTION	BETYDNING						
Sømme i alt	(Incl. knaphuller)	24	80	70	225	30	225
Antal Nytesømme	Alm. basissømme	6	8	8	7	5	7
Antal Overlock/stræksømme	Til syning i elastiske stoffer (jersey, fleece, isoli osv.)	4	8	8	8	3	8
Antal Pyntesømme	Til dekoration	12	58	48	204	20	230
1-trins knaphul	Syes i én arbejdsgang, automatisk. Nemt og enkelt! - 1-trin	2	6	6	6	2	7
4-trins knaphul	Kunden skal selv skifte symoment i knaphullet, manuelt - 4-trin						
Indbygget alfabet	Til programmering og syning af tekster. Sy eksempelvis dit eget navn!	Nej	Nej	Nej	Ja, 1	Nej	Ja, 1
Friarm	Gør det nemt at sy f.eks. rørformede emner (skjorteærme, bukseben)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Sømvalg	Sømvalg via drejeknap eller trykknapper	Tryk	Tryk	Tryk	Tryk	Tryk	Tryk
Vandretliggende spole	Spolen lægges ned i indbygget spolehus. Meget simpelt!	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja
Lodretliggende spole i separat spolehus	Spolen indsættes i en løs spolekapsel, der indsættes i symaskinen	Nej	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej
Nåletråder	Gør det nemt at tråde nålen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Max stinglængde	Ved ligesøm	4,8 mm	4,5 mm	4,8 mm	7 mm	7 mm	7 mm
Max stingbredde	Ved zigzag	7 mm	6,5 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm
Trådspænding - manuel indstilling	Kunden skal selv indstille ønsket trådspænding på trådspændingshjulet	Ja	Nej	Ja	Nej	Nej	Nej
Trådspænding - automatisk indstilling	Trådspænding er automatisk valgt, når sømmen er valgt	Nej	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja
Lys	Hvilken type lys er maskinen født med?	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Flere nålepositioner ved ligesøm	Gør det lettere at sy f.eks. pyntestikninger	Trinløs	Trinløs	Trinløs	Trinløs	Trinløs	Trinløs
Trådningsystem	Hvordan trådes maskinen?	SwiftSmart	Traditionelt	Traditionelt	Traditionelt	SwiftSmart	SwiftSmart

