



REINIGINGSGIDS

De ICEBREAKER moet gereinigd worden voor eerste gebruik.

Regelmatig reinigen is nodig om de werking te verzekeren. Reinigen helpt de vorming van bacteriën en kalkaanslag te voorkomen, wat ertoe kan leiden dat ijsblokjes blijven kleven in de ICEBREAKER.


Ontkalken




Beweeg de markeerstift naar de vulpositie  door aan het deksel te draaien.


Vul met ongeveer 140 ml ontkalker voor koffiemachine (volg de verhouding water/ontkalker zoals gespecificeerd door het ontkalkingsproduct). Laat 15 minuten staan, ledig en reinig.

Vorbereiden voor reiniging




Beweeg de markeerstift naar de open positie  door aan het deksel te draaien.

Verwijder het deksel, de bodem en de dispenser oer naar opeenvolgend naar boven en beneden te trekken.




Verwijder de zijkanten door uw duim op de loslaatknop te plaatsen (gemarkeerd met een oranje label binnen de ICEBREAKER) en naar buiten te duwen.




Verwijder de bladen door uw duim aan de onderkant van het blad te plaatsen, van binnenuit, en naar buiten te drukken. Trek het blad er dan uit.

Reinigen





Reinig de pakkingen en de gedemonterde bladen met een zachte borst en zeepwater (max. 65°C).




Reinig de bovenkant en de onderkant van het vulbakje. Spoel alle gereinigde onderdelen af. Droog elk onderdeel met een schone doek en laat drogen aan de lucht.

Assemblage



Zorg ervoor dat de markeerstift in de open positie  staat.


Plaats de bladen met het watergat naar boven wijzend en druk tot u een klik hoort.




Plaats de zijkanten met de pijlen naar boven gericht. Plaats de top en druk de zijkanten dan naar het hoofdgedeelte tot u een klik hoort.

Plaats de dispenser, de bodem en het deksel.

Reinig de pakkingen (indien nodig)





Indien vuil zich ophoopt achter de twee pakkingen, verwijder deze dan door voorzichtig naar buiten te trekken. Reinig dan de pakkingen en de binnenkant van de ICEBREAKER.



Monteer de pakkingen door deze los op de witte frames te plaatsen. Druk stevig op de boven en onderkant van de pakkingen en druk dan op het midden ervan. Druk dan rondom de pakkingen zodat deze goed afgedicht zijn.

NODIG OM WETEN

- Als er tijdens of na het vullen water uit de bodem druppelt, dan is het mogelijk dat de oranje markeerstift niet helemaal aan staat .
- Giet voorzichtig water in het vulbakje met een dunne waterstraak om overlopen te voorkomen.
- ICEBREAKER is volledig gevuld wanneer er geen water meer lekt. Tip: verwijder de zijpanelen om te zien wanneer de ICEBREAKER vol is.
- Alvorens te bevriezen, zorg ervoor dat de binnen- en buitenkant van de ICEBREAKER geen overtollig water bevatten:
 - Verwijder bodem, deksel en zijpanelen en schud stevig.
- Schud zachtjes op en neer als de ijsblokjes vastzitten binnenin en controleer of de ICEBREAKER leeg is.
- Aangezien ijsblokjes kunnen vastkleven in het midden, gebruik niet de snelvriesfunctie in de diepvries en stel de temperatuur niet kouder in dan -20°C.
- De zijpanelen moeten altijd gemonteerd zijn wanneer u aan het deksel draait.
- De ICEBREAKER kan enkel in de open positie  gedemonteerd en geassembleerd worden.
- Reinig en ontkalk regelmatig.
- Maak de ICEBREAKER volledig leeg alvorens deze opnieuw te vullen.
- Als het vullen traag wordt, veeg dan de binnenkant van de bladen af met een droge theedoek of ontkalk de ICEBREAKER.

LAAT VAN U HOREN

Mocht u vragen, een goed idee of problemen hebben, neem dan contact met ons op. Contactinformatie vindt u op onze website:

www.myicebreaker.com

Verbindt met ons op   

Vind video's, drankrecepten, ijsblokjesinspiratie en nog veel meer op www.myicebreaker.com of door deze QR-code te scannen:



CONTACT MET VOEDING

De ICEBREAKER mag enkel met zuiver water worden gevuld.

De ICEBREAKER is bedoeld en veilig voor contact met voedsel in overeenstemming met de conformiteitsverklaring van ICEBREAKER Nordic.

Voor meer informatie, bezoek onze website: www.myicebreaker.com



DISCLAIMER

Deze productgids is opgesteld om ervoor te zorgen dat ICEBREAKER Urban (het product) correct wordt gebruikt. Dit omvat ervoor zorgen dat het gebruik van het product geen schade berokkent aan de gebruiker en zijn/haar bezittingen.

ICEBREAKER Nordic raadt onjuist gebruik van het product af. Daarom mag het product enkel worden gebruikt in overeenstemming met de instructies in deze productgids.

ICEBREAKER Nordic beveelt het volgende sterk aan:

Volg nauwgezet de reinigingsinstructies om de vorming van bacteriën te voorkomen. Gebruik het product enkel wanneer dit volledig geassembleerd is en met zuiver water. Verwarm het product of onderdelen ervan niet. Plaats het product niet in de nabijheid van voorwerpen die gevoelig zijn voor vloeistoffen. Houd er rekening mee dat wanneer u een bevroren product buiten de diepvries laat, dit waterschade aan een oppervlak kan veroorzaken. Scherpe werktuigen mogen niet in contact komen met het product. Dit geldt voor de assemblage, demontage, reinigen van het toestel en het lossen van de ijsblokjes. Indien bewaard buiten de diepvriezer, bewaar het product altijd in de open positie . Om schade aan het product te vermijden moeten de zijkanten van het product gemonteerd zijn wanneer u aan het deksel draait. Tijdens het bevriezen mogen de buitenste en binnenste mechanismen van het product geen overtollig water bevatten. Houd hier rekening mee telkens wanneer u het product vult en reinigt. Het product mag niet langer dan 3 maanden in de diepvriezer worden gelaten. Voedselcontacttemperatuur moet tussen -20°C en +20°C zijn. Het product moet worden gebruikt in een omgevingstemperatuur tussen -20°C en +35°C en moet worden bewaard bij een temperatuur lager dan +50°C.

Voor zover toegestaan door de wet, wijst ICEBREAKER Nordic alle verantwoordelijkheid af voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik van het product.

De garantie vervalt wanneer het product ongepast of onjuist wordt gebruikt.

Het product is bedoeld en veilig voor contact met voedsel in overeenstemming met ICEBREAKER Nordic's conformiteitsverklaring op www.myicebreaker.com.


ICEBREAKER Nordic ApS
Slotspladsen 1B
9000 Aalborg
Danmark

SNELGIDS

NL

VULLEN


Vorbereiden



Verwijderen




Vullen




BEVRIEZEN


Afsluiten



Schudden



Bevriezen



BEDIENEN

Openen

